



1. Seleccionar la ubicación del Kit en la fachada, y realizar taladros y atornillar.

2. Colocar micro-inversor en la posición indicada en el dibujo.

3. Presentar y posicionar sin apretar las grapas de sujeción del panel.

4. Apoyar el panel sobre las grapas de sujeción inferiores. Apoyar la parte superior del panel sobre la estructura triangular. Centrar el panel y apretar grapas.

5. En caso de montar varios paneles repetir el proceso, puede utilizarse la cruz para dar rigidez al conjunto.

MEKRAL

